




## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S

Број на дел:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Производител / марка:	Schurter
Опис на производот	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Табли:	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf</a>
Статус на RoHS	 Водород / RoHS во согласност
Брод од	Хонг Конг
Пат за транспорт	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА

ПОНУДИ

Сликата може да биде репрезентација. Погледнете ги спецификациите за деталите за производот.

### Спецификации на CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S

БРОЈ НА ДЕЛ	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
ПРОИЗВОДИТЕЛ	Schurter
ОПИС	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС НА СЛОБОДНИОТ СТАТУС / ROHS СТАТУС	Водород / RoHS во согласност
ПОДАТОЦИ	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf</a>
РЕЈТИНГ НА НАПОН - DC	60V
РЕЈТИНГ НА НАПОН - AC	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
СТИЛ ЗА ЗАВРШУВАЊЕ	Wire Leads
ФУНКЦИЈА НА ПРЕКИНУВАЧОТ	Off-On
СЕРИЈА	CPS
ДИМЕНЗИИ НА ПАНЕЛ	Circular - 19.10mm Dia
ПАКУВАЊЕ	Bulk
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП НА МОНТИРАЊЕ	Panel Mount, Front
НИВО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ВЛАГА (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНИЧКИ ЖИВОТ	-
СТАТУС НА СЛОБОДНИОТ СТАТУС / ROHS СТАТУС	Lead free / RoHS Compliant
ЗАШТИТА ОД ВЛЕЗ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
НАПОН НА ОСВЕТЛУВАЊЕ (НОМИНАЛЕН)	5 ~ 28 VDC
ТИП НА ОСВЕТЛУВАЊЕ, БОЈА	LED, Yellow/Red
КАРАКТЕРИСТИКИ	Ceramic Actuator, Finger Guide, BACK Symbol
ЕЛЕКТРИЧЕН ЖИВОТ	-
ДЕТАЛЕН ОПИС	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ТЕКОВНА РЕЈТИНГ	100mA (AC/DC)
БОЈА - АКТИВАТОР / КАПА	Clear (White Filter/Diffuser)
КОЛО	SPST
ТИП НА АКТИВАТОР	Round, Button, Flush

### Поврзани ознаки

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S дистрибутер	Добавувач на CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S Цена	Слики CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S Слика
Табела со податоци за PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Лист со податоци за преземање CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Табела со податоци за CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Акции на CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Купете CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Купете Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Добавувач на Schurter	Schurter дистрибутер
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	

### Поврзани производи

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1060-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1057-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1064-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1061-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1065-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1063-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1056-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1055-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1054-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1053-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1058-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1062-S</b></p> <p>Производители: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На залиха: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>